

注意

请每隔1~2个月使用一次

- ※如水质较硬地区建议每隔2星期使用一次
- 清洗过程中请保持电源开启
 - 每次清洗请使用一包清洁粉末



1. 打开洗净装置，倒入一包清洁粉末，然后关上盖子。	2. 打开机身左边的黑色盖，将滤芯胶圈往左移，取出净水滤芯，装上洗净装置，套回胶圈锁上
	
3. 按下绿色净水按钮 10 秒后按停止。	4. 把软或导管和出水管同时放进一只盛有半杯水的水杯内，然后放置 3~5 小时
	
5. 完成放置后，移开水杯按下绿色净水按钮放水约 10 分钟	6. 移除洗净装置，换上净水滤芯，再按下绿色净水按钮放水 3 分钟
	
7. 装回黑色盖，插回电源，清洗完毕。E-cleaning 只能清洗先还原水侧电解槽，强酸性水电解槽的清洗只能按清洗按钮或使用电动水泵进行。	

- ※ 完成清洗后的一段短时间内，水中可能会出现浮游物(钙质)，如有发现请舍弃
- ※ 请用水清洁洗净装置，用布抹干后妥善保存
- ※ 黑色胶圈如有损坏，请立即更换；洗净装置建议每 3 年更换一次